

URYU Havalı Aletlerin Kullanım Kriterleri

- **Çalışma Güvenliği** : İş ve proses tanımına göre ihtiyaç duyulabilecek eldiven, gözlük, kulaklık, iş ayakkabısı yada iş kıyafeti gibi koruyucular kullanılmalıdır.
- **Hava Basıncı** : Uryu kataloğunda da bulunduğu üzere kullanılan tork aletinin tam performans sergileyeceği ve ihtiyaç duyacağı hava basıncı sağlanmalıdır.
- **Hava Hattı ve Rekor** : Alet için gereken hava hortumu çapı ve hava kaçışına izin vermeyecek rekor bağlantısı bulunmalıdır.
- **Kirli-Temiz Hava** : Aletin kullandıldığı noktanın en az 3-5 metre gerisinde filtre, regülatör ve yağlayıcı ünitelerinden oluşan şartlandırıcı olmalıdır.
- **Egzost Hava Basıncı** : Aletin sıkım esnasında dışarı atığı hava, operatöre doğrudan nüfuz etmeyecek şekilde yönlendirilmelidir.
- **Bakım** : Düzenli olarak yağlanması ve özellikle tork değerini doğrudan etkileyen ünitelerin özenle temizlenmesi gerekmektedir.
- **Yedek Parça** : Alette değişmesi gereken bir parça olacaksa, bu kesinlikle Uryu' nun orijinal parçası ile ve uygun şekilde yapılmalıdır.